

引き力確認作業手順書

手順1

図の通り、引き戸にひも（細いロープ）を掛けて、片側を長めにして縛ります。

注）引き戸が動くことを確認して下さい。

手順2

1リットルサイズのPETボトルに7割の水（約0.7kg）を入れて、ひもの先端に取付けます。

注）・PETボトルが外れないように確実に固定してください。

・ひもを掛ける位置は引き戸のできるだけ上方にしてください。

手順3

ひもを表面の滑らかな丸棒状のものに掛けます。PETボトルを持ち、ひもを引き戸と水平にします。

注）PETボトルが空中に浮くようにひもの長さを調整してください。

手順4

PETボトルからゆっくりと手を離して、引き戸が円滑に動くことを確認します。

動くことが確認できればクローザーの装着は可能です。

動かない場合は、引き戸の重量が重いか、戸車もしくはレールの状態に問題があります。

引き戸重量が重い場合はクローザーの装着は不可です。

戸車、レールの状態の問題の場合は交換が必要です。

注意事項

- ・ふすま、障子等の戸車のない引き戸にはクローザーは装着できません。
- ・雨水の掛かる屋外、浴室には本クローザーは装着できません。

